

## ДИАГРАМА НА НИВОМЕРНАТА СИСТЕМА „ОПТИЛЕВЕЛ“

### Предавани параметри за всеки резервоар:

- ниво на горивото
- температура на горивото
- обем на горивото при реална температура
- обем на горивото при 15°C
- количество на последната доставка при реална температура
- количество на последната доставка при 15°C
- начало на последната доставка
- край на последната доставка
- ниво на водата
- обем на водата



КЪМ ФИСКАЛНАТА  
СИСТЕМА

